



UWAGI I OZNACZENIA:

1. W łazience należy zamontować nowe grzejniki. Grzejnik w kuchni należy przenieść pod okno. Pozostałe grzejniki bez zmian.
2. Nową instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych luźnym miękkim.
3. Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostaticzne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

- - nowa instalacja c.o. zasilanie
- - nowa instalacja c.o. powrót

- grzejnik płytowy
- typ grzejnika
- wysokość grzejnika
- długość grzejnika
- moc grzejnika

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walczyckich ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Walbrzychu	1:50	J-3	
Instalacja centralnego ogrzewania				
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	04.08.2017r.	