



### UWAGI I OZNACZENIA:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV
2. Wszystkie podejścia podłączyć do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy
3. W pomieszczeniu łazienki w obszarze natrysku posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku odpływu instalacji kanalizacji.
4. Lokal mieszkalny nie podpiwniczony – instalację kanalizacji prowadzić w posadzce i podłączyć do instalacji istniejącej w pomieszczeniu pralni.
5. Przy misce ustępowej zamontować zawór typu DURGO

### SYMBOLY:

- umywalka
- miska ustępowa
- natrysk
- zlewozmywak
- pralka

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Batorskiego 70w Walbrzychu	1:50	J-5	
	Instalacja kanalizacji sanitarnej			
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko Agata Nowak	nr. upraw.	Data	Podpis
		135/02/DUW	10.08.2017r.	