



Zbrojenie układać w spoinach na zaprawie cementowej. Ćrednica pręćów nie powinna przekraczaæ 10 mm. Wczeñniej metod¹ iniekcji wype³niaæ zapraw¹ cementow¹ wszystkie rysy i spêkania. Tynk usun¹æ na szerokoœæ co najmniej 50 cm z obu stron pękniêcia lub rysy. Nastêpnie usun¹æ zaprawê ze spoin na g³êb. 2-3 cm (tak ¿e 2-3 spoiny powy¿ej i poni¿ej rysy). Po dok³adnym oczyszczeniu i zmyciu wod¹ spoiny wype³niaæ zapraw¹ cementow¹ marki min.80 (8 MPa) i wcisn¹æ w ni¹ pręty stalowe odpowiednie d³ugoœci. Pręty daje siê w ka¿dej spoinie. Po wcioñeniu prętów uzupe³niaæ zaprawê w spoinach, a po jej zwi³zaniu otynkowaæ œcianê



# KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY**

**www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376**  
**ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)**