

UWAGA:
1. Wsporniki wykonać z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocią preparatami dostępnymi w handlu.
2. Do łączenia drewnianych elementów wsporników i mocowania wsporników do ściany stosować typowe łącznkiki BMF i gwoździe karbowane typu BMF.
3. Płyty OSB pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką a następnie położyć warstwę masy tynkarskiej dobranej kolorystycznie do koloru elewacji.
4. Kanał wentylacyjny należy oprzeć na typowych wspornikach z blachy zamocowanych do ściany (np. wspornik WKT 2 f-my MK Żary)

PRZEKRÓJ A-A
(skala 1:10)



PRZEKRÓJ B-B (skala 1:10)



Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23, 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Paweł Gałan	197/DOŚ/09	
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzychu" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto		
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu		
Tytuł rys.:	OBUDOWA KANAŁÓW		

Data:	16.09.2015
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr rys.:	7-K