

LEGENDA:

- Przewód zasilający centralnego ogrzewania
- Przewód powrotny centralnego ogrzewania
- Gwintowany zawór odcinający
- Filtr siatkowy
- Automatyczny odpowietrznik

Uwaga:
- Grzejniki płytowe montować 10cm nad posadzką pomieszczenia.
- Na każdym grzejniku montować zawory odcinające typu RLV f.Danfoss (lub równoważne).
- Na każdym grzejniku montować zawór z głowicą termostatyczną.
- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych.
- Przewody zasilające i powrotne prowadzić po ścianie nad posadzką.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Przy przejściu instalacji nad otworem drzwiowym w najwyższym punkcie instalacji zastosować automatyczne odpowietrzniki.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 16.09.2015
Asystent:	inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzychu" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu			Skala: ---
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			Nr rys.: 5-IS