



- UWAGA:
- Wodomierze mieszkaniowe należy zabudować w pionie w szafce podtynkowej wodomierzowej na korytarzu,
 - Rury wody zimnej prowadzić po ścianie i pod stropem prowadzić w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
 - Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
 - Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
 - Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażyć w zawory odcinające na wodzie zimnej.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
 - Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne

Zestawy wodomierzowe dla lokali mieszkaniowych M2, M3, M5 montować na odcinkach pionowych. Wodomierze montować w podtynkowej szafce wodomierzowej o wym. 530x805x150mm Wodomierze montować na wysokości 1,50m nad posadzką:

- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej JS-1,5 dn20 – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: ul. 11 Listopada 10 wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 02.2014
Asystent:	inż. Karolina Okoń			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa w instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielanie kabin WC w mieszkaniach oraz podłączenie budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu, dz. nr 18/10 obręb 44 Glinik			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 3
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			