



#### LEGENDA:

- — — — — PRZEWÓD ZASILAJĄCY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- - - - - PRZEWÓD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

#### Uwaga:

- Grzejniki płytowe montować 10cm nad posadzką pomieszczenia
- Na każdym grzejniku montować zawory odcinające typu RLV f.Danfoss
- Na każdym grzejniku montować zawór z głowicą termostatyczną
- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych
- Przewody zasilające i powrotne prowadzone po ścianach prowadzić w otulinach Thermaflex 13mm
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych
- Skropliny z kotła należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej wężykiem Ø32. Przewód odpowiednio zasyfonować.

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD**  
**58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469**  
**Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23**

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 13.01.2017
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Anna Kusiak			Stadium: PB
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Paderewskiego 28 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC" dz. nr 322/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Skala:
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Nr rys.:7–IS
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI C.O.			