



LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej

Zestaw wodomierzowy montować na odcinku pionowym w wnękowej szafce wodomierzowej. Wodomierz montować na wysokości 0,80m nad posadzką:

- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Flodis dn20 – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

UWAGA:

- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur i kształtek miedzianych.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 24.01.2017
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantów 17 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu łazienki z WC" dz. nr 260/3 obręb nr 20 Stary Zdrój		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ		Nr rys.: 6IS