



ZESTAW WODOMIERZOWY



Oznaczenia:

- instalacja kanalizacyjny do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjny istniejący
- instalacja wodociągowa — projektowana

K1

— nr pionu kanalizacyjnego

W1

— nr pionu wodociągowego

Uwagi:

- Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
- Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
- Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
- Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ściennej
- Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
- Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
- W skłódt zestawu wodomierzowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m³/h dn15 — 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT PODDASZA — INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 6