


ZESTAW WODOMIERZOWY



Oznaczenia:



- instalacja kanalizacyjny do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjny istniejący
- instalacja wodociągowa — projektowana



- nr pionu kanalizacyjnego



- nr pionu wodociągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ścienniej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociagową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
7. W skłódt zestawu wodomierzowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m³/h dn15 — 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółtkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 3