



# ZESTAW WODOMIERZOWY



## Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjny do wymiany/projektowny
- — instalacja kanalizacyjny istniejący
- — instalacja wodociągowa — projektowana
- (K1)** — nr pionu kanalizacyjnego
- (W1)** — nr pionu wodociągowego

## Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie sciennej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
7. W skąd zestawu wodomierzowego wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 — 1 szt
  - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT I PIĘTRA — INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 4