



Oznaczenia:

- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjny istniejący
- instalacja wodociągowa — projektowana
- K1 — nr pionu kanalizacyjnego
- W1 — nr pionu wodociągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyciszki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm. Przewody prowadzone nadłynkowo zizolować otuliną FRZ gr. 20mm
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
5. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
6. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m3/h dn15 — 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych				
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 46, 58-303 Wałbrzych			Stadium PB
Objekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Niepodległości 46, 58-303 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Specj. instal. sanitarne	10.17	Skala 1:100
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 2