



Zestaw wodomierzowy montować we wnękowej szafce wodomierzowej na wysokości 1,20m nad posadzką:

- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Flodis dn20 z modułem radiowym Cyble RF – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

Uwaga:

- Zestaw wodomierzowy należy zabudować we wnękowej szafce wodomierzowej w łazience.
- Rury wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych, w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur miedzianych.
- Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażyć w zawory odcinające na wodzie zimnej i ciepłej.
- Przewody wody ciepłej, zimnej w obrębie komina w kuchni prowadzić po ścianie.

BIURO PROJEKTÓW **SANPRO** KAROLINA OKOŃ
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU
TEL.: 666 056 774

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09		Data: 14.11.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzych wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	IZOMETRIA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ			Nr rys.: 6IS