



Uwaga:

- Zestaw wodomierzowy należy zabudować we wnękowej szafce wodomierzowej w łazience.
- Rury wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych, w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur miedzianych.
- Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażać w zawory odcinające na wodzie zimnej i ciepłej.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Przewody wody ciepłej, zimnej i kanalizacji sanitarnej w obrębie komina prowadzić po ścianie.

BIURO PROJEKTÓW **SANPRO** KAROLINA OKOŃ
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU
TEL.: 666 056 774

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09		Data: 14.11.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzych wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 12 – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA			Nr rys.: 3IS