



1. Przewody wentylacji wywiewnej i spalinowej prowadzone po elewacji należy obudować płytą OSB w formie lizyny z tynkiem gładkim i kolorystyką jak ściana elewacji

2. Dokładna lokalizacja krótek nawiewnych w pomieszczeniu kuchni do zweryfikowania na etapie realizacji projektu.

LEGENDA:

- W – przewód wentylacji wywiewnej
- S – przewód spalinowy
- N – nawiew

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Polna 14 w Walbrzychu	1:50	J-7
	Instalacja wentylacji - widok elewacji bocznej		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		02.2016r.