




Montaż nawiewnika VENTAIR II TRDn w oknie z profili PCW wersja BS



Położenie czerpni w stosunku do szczeliny (widok od strony zewnętrznej)



Nawiewnik powinien być usytuowany na górnej części skrzydła w ten sposób aby szczelina wylotowa skierowana była do góry (patrz rysunek).



UWAGA:

Zaleca się montaż nawiewnika po osadzeniu okna i zakończeniu robót tynkarskich.